



## BULLET DROP COMPENSATOR

(BDC)

## INSTRUCTION MANUAL

RÉGLAGE DU COMPENSATEUR DE  
CHUTE DE BALLE

ZÉROTAGE DE L'ARME SUR LE  
CHAMP DE TIR

INSTRUCCIONES DEL BDC

AJUSTE DE PUNTERÍA DE UN RIFLE  
EN EL CAMPO DE TIRO CON BDC

EINSCHIESSEN DES GEWEHRS MIT  
DER BALLISTISCHEN  
ABSEHEN-VERSTELLUNG (BDC)

ISTRUZIONI PER L'USO DEL BDC

PUNTAMENTO DEL FUCILE  
CON IL BDC

INSTRUÇÕES BDC

ACERTAR A DISTÂNCIA DA  
PONTARIA DO FUZIL COM BDC

## AJUSTE DE PUNTERÍA DE UN RIFLE EN EL CAMPO DE TIRO CON BDC

A. Usando una moneda, desatornille y quite el tornillo de fijación, pieza No. 1




Fig. A.

B. Agarre la estriada de la parte superior del cuadrante del BDC, pieza No. 2 en la Fig. B., y levántela hacia arriba, desconectando el cuadrante de la pieza No. 3, pasador de ajuste de elevación.




Fig. B.

C. Ajuste la puntería del rifle, disparando un grupo de tres tiros por lo menos a un blanco situado a 100 yardas. Observe la relación del centro del grupo con respecto al centro del blanco. Usando una moneda insertada en la parte superior del pasador de ajuste de elevación, pieza No. 3 en la Fig. C, gire el ajuste el número de clics necesarios para mover el punto de impacto según sea necesario. Prosiga con el ajuste de la corrección vertical para llevar los tiros al centro del blanco. Dispone otro grupo de tiros para ver si ha realizado los ajustes apropiados. Repita según sea necesario hasta que el centro del grupo sea el centro del blanco.

D. Cuando haya ajustado la puntería del rifle, instale el cuadrante BDC adecuado para el calibre y el peso de las balas, de la siguiente forma:




Fig. C

### SELECCIÓN DEL CUADRANTE APROPIADO

Cada visor viene completo con seis cuadrantes BDC intercambiables. Cinco de estos cuadrantes se han calibrado con marcas de distancia, cubriendo los cartuchos de los fabricantes más conocidos. El sexto cuadrante no tiene calibración de distancia pero dispone de una superficie especial en la que puede hacer sus propias marcas de distancia para cualquier cartucho que no esté cubierto. En la Tabla de cuadrantes, seleccione el cuadrante apropiado para usarse con su combinación de calibre y peso de la bala.

### NOTA ESPECIAL:

Si está usando municiones que no estén cubiertas, tendrá que ajustar la puntería en su visor siguiendo los procedimientos de ajuste de puntería que se indican en las figuras A, B y C.

El punto de impacto deseado a una distancia dada se tendrá que determinar mediante disparos reales hasta que se logre el ajuste de puntería. Usando el cuadrante BDC en blanco, marque en el cuadrante la distancia deseada en yardas o metros con un lápiz indeleble. Cada incremento o cambio de distancia tendrá que determinarse siguiendo el mismo procedimiento de ajuste de la puntería.

Vuelva a instalar el tornillo de fijación, pieza No. 1, y apriete bien. El rifle y el visor se encuentran listos ahora para usarse en el campo. En tanto se use el mismo cartucho (o uno balísticamente idéntico), puede disparar a cualquier distancia sin problemas a una distancia de hasta 500 yardas, simplemente girando el cuadrante hasta que la marca de la distancia esté centrada en la ventana transparente.

Ponga el cuadrante BCD seleccionado, alineándolo con las estriadas del pasador de ajuste en el interior de la tapa, asegurándose de que el cuadrante índice de 100 Yardas coincida con el índice en la parte externa de la caja.

## SIGHTING-IN RIFLE AT RANGE WITH BDC

A. Using coin, unscrew and remove retaining screw Part # 1




Fig. A.

B. Grasp knurl at top of BDC dial, Part # 2 Fig. B., and lift upward, disengaging dial from part# 3, elevation adjustment pin.




Fig. B.

C. Sight-in rifle, firing a group of at least three shots at a 100 yards target. Note relationship of center of group to center of target. Using a coin inserted in top of elevation adjustment pin, Part # 3 Fig C, turn adjustment the required number of clicks to make the necessary point of impact move. Follow with the windage adjustment to bring shots to center of target. Fire another group to see if proper adjustment has been made. Repeat as necessary until center of group is in center of target.

D. When rifle is zeroed-in install proper BDC dial for your caliber and bullet weight in the following manner:




Fig. C

### SELECT PROPER DIAL

Each scope comes complete with six interchangeable BDC dials. Five of these dials are calibrated with distance markings, covering most popular factory cartridges. The sixth dial has no distance calibration but is provided with a special surface on which you may make your own distance markings for any cartridge not covered. From the Dial Chart select the proper dial for use with your caliber and bullet weight combination.

### SPECIAL NOTE:

If you are using special or wildcat loads not covered it will be necessary to sight-in your scope by following the sight-in procedure indicated in Figs. A, B, and C.

The desired point of impact at given distance will have to be determined by actual firing until zero-in is achieved. Using the blank BDC dial, mark the desired distance in yardage or meters on the dial with an indelible pen. Each increment or change in distance will have to be determined by the same sight-in procedure.



Reinstall retaining screw part#1 and tighten securely. Rifle and scope are now ready for field use. As long as same (or ballistically identical) cartridge is used, you fire at any distance without hold-over up 500 yards, simply by turning dial until that distance marking is centered in clear window.

Replace the selected BCD dial, engaging it with serrations of adjustment pin inside the cap, make sure 100 Yard index dial coincided with index on the outside of housing.

## EINSCHIESSEN DES GEWEHRS MIT DER BALLISTISCHEN ABSEHEN-VERSTELLUNG (BDC)

A. Die Feststellschraube (Teil Nr. 1 = Part # 1) mit Hilfe eines Geldstücks lösen und entfernen.




Abbildung A

B. Fassen Sie das Rändelrad oben auf der Skalenscheibe der Absehen-Verstellung (Teil Nr. 2 in Abbildung B = Part # 2 Fig. B) und ziehen Sie es nach oben. Dabei wird die Skalenscheibe von Teil Nr. 3 (Part # 3), Höheneinstellstift, freigegeben.




Abbildung B

C. Schießen Sie die Waffe ein. Geben Sie zu diesem Zweck eine Serie von mindestens drei Schüssen auf ein circa 90 m entfernt liegendes Ziel ab. Notieren Sie das Verhältnis zwischen dem Mittelpunkt der Serie und dem Mittelpunkt des Ziels. Führen Sie mit Hilfe eines Geldstücks, das Sie oben in den Höheneinstellstift (Teil Nr. 3 in Abbildung C = Part # 3 Fig. C) einführen, die erforderliche Anzahl von Klicks durch, um den Treffpunkt entsprechend zu verlagern. Führen Sie anschließend die Seiteneinstellung durch, um die Schüsse auf den Mittelpunkt des Ziels auszurichten. Überprüfen Sie durch Abgabe einer weiteren Serie von Schüssen, ob die entsprechenden Korrekturen durchgeführt wurden. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf so lange, bis sich der Mittelpunkt der Serie mit dem Mittelpunkt des Ziels deckt.

D. Setzen Sie nach Einnullen des Gewehrs die zu dem von Ihnen verwendeten Kaliber und zur Geschossmasse passende BDC-Skalenscheibe wie nachfolgend beschrieben ein.




Abbildung C

### AUSWAHL DER PASSENDEN SKALENSCHEIBE

Jedes Zielfernrohr wird mit sechs austauschbaren BDC-Skalenscheiben geliefert. Fünf dieser Skalenscheiben sind mit Distanzmarkierungen kalibriert, die die meisten gängigen Patronarten abdecken. Die sechste Skalenscheibe hat keine Distanzmarkierung, dafür jedoch eine spezielle Oberfläche, auf der Sie Ihre eigenen Distanzmarkierungen für sonstige Patronenarten vornehmen können. Wählen Sie aus der Skalenscheiben-Tabelle die zu der von Ihnen gewünschten Kombination aus Kaliber und Geschossmasse passende Skalenscheibe aus.

#### HINWEIS:

Beim Einsatz von nicht handelsüblichen oder so genannten Wildcat-Patronen muss das Zielfernrohr entsprechend dem in Abbildungen A, B und C dargestellten Verfahren eingeschossen werden.

Die Festlegung des erwünschten Treffpunkts für eine bestimmte Distanz muss erfolgen, indem tatsächlich so lange geschossen wird, bis die Waffe eingenukt ist. Markieren Sie die gewünschte Entfernung in Yards oder Metern auf der nicht markierten BDC-Skalenscheibe mit unlösbarer Tinte. Jede Erhöhung oder Änderung der Entfernung muss durch das gleiche Einschießverfahren festgelegt werden.

Bringen Sie die Feststellschrauben (Teil Nr. 1 = Part#1) wieder an und ziehen Sie sie fest. Gewehr und Zielfernrohr sind jetzt für den Einsatz im Feld bereit. Solange gleiche (oder ballistisch identische) Patronen eingesetzt werden, können Sie ohne Einhalt auf jede Entfernung bis zu 500 Yards (circa 450 m) feuern, indem Sie die Skalenscheibe einfach so lange drehen, bis die Distanzmarkierung im Fenster zentriert ist.

Setzen Sie die ausgewählte BDC-Skalenscheibe ein und befestigen Sie sie mit Hilfe der Zahnung des Einstellungsstifts im Innern der Kappe. Achten Sie darauf, dass die 100-Yards-Indexscheibe mit dem Index auf dem Außenring des Gehäuses übereinstimmt.

## RÉGLAGE DU COMPENSATEUR DE CHUTE DE BALLE

### ZÉROTAGE DE L'ARME SUR LE CHAMP DE TIR

A. À l'aide d'une pièce de monnaie, dévisser et retirer la vis de retenue (pièce 1).




Fig. A.

B. Saisir la partie moletée du haut du compensateur (pièce 2, fig. B) et le tirer vers le haut pour le désengager de la vis de réglage de hausse.




Fig. B.

C. Zéroter l'arme en tirant au moins trois balles dans une cible distante de 100 mètres. Noter la distance entre le centre du groupage et le centre de la cible. À l'aide d'une pièce de monnaie, tourner la vis de réglage de hausse (pièce 3, fig. C) du nombre de déclips nécessaires pour obtenir le point d'impact désiré. Ensuite effectuer le réglage de correction pour le vent, afin de pouvoir grouper les balles au centre de la cible. Effectuer un autre tir pour voir si le réglage est correct. Répéter l'opération selon le besoin jusqu'à ce que le groupage soit au centre de la cible.

D. Une fois l'arme zérote, installer le cadran de compensateur correspondant au calibre et au poids de la balle, comme suit :




Fig. C

### CHOIX DU CADRAN APPROPRIÉ


Chaque lunette est fournie avec six cadrons de compensateur de chute de balle interchangeables. Cinq de ces cadrons sont dotés de graduations de distance correspondant aux cartouches du commerce les plus courantes. Le sixième cadran ne comprend aucune graduation, mais il présente une surface spéciale permettant d'inscrire des graduations correspondant à des cartouches pour lesquelles les autres cadrons ne sont pas conçus. Utiliser le tableau des cadrons de compensateur pour déterminer celui correspondant au calibre et au poids de la balle.

### REMARQUE SPÉCIALE :

Si des cartouches spéciales ou wildcat sont utilisées la lunette devra être zérote selon la procédure illustrée aux figures A, B et C.

Le point d'impact désiré à une distance donnée devra être déterminé par des tirs, pour obtenir le zéroting. Incrire la distance désirée en yards ou en mètres sur le cadran de compensateur de chute non gradué, à l'aide d'un stylo indélébile. La même procédure de zéroting devra être utilisée pour chaque changement de distance.

Installer le cadran de compensateur de chute de balle désiré, en l'engageant sur les striures de la vis de réglage de l'intérieur du capuchon en s'assurant que l'indication 100 yards coïncide avec le repère de l'extérieur du boîtier.



Remettre la vis de retenue no. 1 en place et la serrer fermement. L'arme et la lunette sont maintenant prêts à l'emploi. Tant que les mêmes cartouches (ou des cartouches présentant des caractéristiques similaires) sont utilisées, l'arme pourra être utilisée pour des cibles dont la distance peut atteindre 500 yards (457 m) sans délai de réglage autre que la rotation du cadran de compensateur.

## Instruções BDC , ACERTAR A DISTÂNCIA DA PONTARIA DO FUZIL COM BDC

A. Utilizando uma moeda, desparafuse e retire o parafuso retentor Parte # 1




Fig. A.

B. Pegue a parte frisada na parte superior do mostrador BDC, Parte # 2 Figura B e levante, desengatando o mostrador da parte# 3, pino de regulação da elevação.




Fig. B.

C. Acerte a pontaria do fuzil, dando um grupo de pelo menos três disparos num alvo a 100 jardas (aproximadamente 91 m). Verifique o relacionamento do centro do grupo com o centro do alvo. Utilize uma moeda inserida na parte superior do pino de regulação de elevação, Parte # 3 Figura C; gire a regulação com o número de cliques necessários a fim de que o ponto de impacto necessário mude de posição. Em seguida faça a correção-vento para que os disparos aijam o centro do alvo. Dispare um outro grupo para verificar se foi feita a regulação correta.. Repita conforme necessário até que o centro do grupo esteja no centro do alvo.

D. Quando tiver centrado a mira por disparos de verificação instale o mostrador BDC apropriado para o calibre e peso da bala da seguinte maneira:




Fig. C

### SELEÇÃO O MOSTRADOR CORRETO

Cada telescópio vem completo com seis mostradores BDC intercambiáveis. Cinco destes mostradores são calibrados com marcações de distância, que abrangem a maioria dos cartuchos mais comumente utilizados. O sexto mostrador não tem calibragem de distância porém dispõe de uma superfície especial na qual poderá fazer as suas próprias marcações de distância para qualquer cartucho que não tiver sido incluído. Selecione o mostrador apropriado que será utilizado com a sua combinação de calibre e peso da bala da Tabela do Mostrador.

### NOTA ESPECIAL:

Caso estiver utilizando cargas wildcat especiais não abrangidas aqui será necessário ajustar a pontaria do seu telescópio seguindo os passos indicados nas Figuras A, B e C.

O ponto desejado de impacto determinado a certa distância deverá ser estabelecido por meio de disparos até ser centrada a mira. Utilizando o mostrador BDC não regulado, marque a distância desejada em jardas ou metros no mostrador com uma caneta de tinta indelével. Cada incremento ou modificação na distância deverá ser efetuado pelo mesmo processo utilizado para determinar a pontaria.



Volte a instalar o parafuso retentor parte #1 e aperte firmemente. O fuzil e o telescópio agora estão prontos para usar em campanha.. Desde que seja usado o mesmo cartucho (balisticamente idêntico) poderá disparar de qualquer distância, até 500 jardas (aproximadamente 460 m) sem necessidade de voltar a justificar, simplesmente girando o mostrador até que o indicador de distância esteja centrado nitidamente.

Substitua o mostrador BCD selecionado, engrenando-o com as serrilhas do pino de regulação, assegure-se que o mostrador de graduação de 100 jardas (aproximadamente 91 m) coincide com o índice na parte externa da caixa. coincided with index on the outside of housing.

## ISTRUZIONI PER L'USO DEL BDC PUNTAMENTO DEL FUCILE CON IL BDC

A. Utilizzando una moneta, svitate ed estraete la vite di fissaggio (Part # 1).




Fig. A.

B. Afferrate la vite micrometrica situata sulla parte superiore dell'alzo BDC (Part # 2, Fig. B.) e sollevatela, staccandola dalla spina di regolazione dell'elevazione (Part # 3).




Fig. B.

C. Iniziate il puntamento del fucile sparando una serie di almeno tre colpi su un bersaglio a una distanza di 91,4 m (100 yd). Osservate lo scostamento fra il centro della rosa di tiro e il centro del bersaglio. Inserite una moneta nella parte superiore della spina di regolazione dell'elevazione (Part # 3, Fig. C) e giratela per il numero di scatti necessari per spostare il punto di impatto. Usate poi la vite di regolazione della derivazione per fare raggiungere ai colpi il centro del bersaglio. Sparate un'altra serie di colpi per verificare se il puntamento è stato ottenuto. Ripetete queste operazioni finché il centro della rosa di tiro coincide con il centro del bersaglio.




Fig. C

D. Eseguito il puntamento, installate l'alzo BDC adatto al calibro e al peso dei proiettili procedendo come segue.

### SELEZIONE DELL'ALZO


La dotazione di ciascun cannocchiale comprende sei alzi BDC intercambiabili dei quali cinque sono calibrati con contrassegni relativi alla distanza di tiro, adatti alla maggior parte delle cartucce dei marchi più diffusi. Il sesto alzo non ha calibrazione relativa alla distanza ma presenta una superficie speciale sulla quale potete apporre contrassegni relativi alla distanza per altri tipi di cartuccia. Usando l'apposita tabella, selezionate l'alzo in base al peso e al calibro dei proiettili.

### NOTA BENE

Se intendete adoperare proiettili speciali, non riportati nella tabella, occorre che seguiate la procedura per il puntamento illustrata dalle figure A, B e C.

Il punto di impatto prescelto a una data distanza va determinato mediante una serie di tiri di prova finché non si ottiene il puntamento. Contrassegna in metri (yard) la distanza desiderata con inchiostro indelebile sull'alzo BDC non calibrato. Ogni variazione nella distanza deve essere determinata seguendo la stessa procedura di puntamento.

Riposizionate l'alzo BCD selezionato, inserendolo sui denti della spina di regolazione all'interno dell'alloggiamento, verificando che la graduazione corrispondente a 100 yard coincida con la graduazione all'esterno dell'alloggiamento.



Reinserite la vite di fissaggio (Part #1) e serratela bene. A questo punto il fucile e il cannocchiale sono pronti per l'uso. Fintantoché utilizzerete lo stesso tipo di cartuccie (o un tipo balisticamente identico), potrete sparare su un bersaglio a qualsiasi distanza fino a 457 m (500 yd) senza variare la linea di mira, semplicemente girando la vite micrometrica dell'alzo finché il contrassegno corrispondente alla distanza di tiro è centrato sulla lente.

<u>Caliber</u>	<u>Dial</u>	<u>Caliber</u>	<u>Dial</u>
<b>.30-06 Springfield</b>		<b>.30-30 Winchester</b>	
<b>Winchester Loads</b>		<b>Winchester Loads</b>	
Win 125g PSP	C2	150 gr. HP	C4
Win 150gr ST	C3	150 gr. PP	C4
Win 150 gr PP	C3	150 gr.	C4
150 gr Ballistic Silvertip	C2	170 gr. PP	C4
150 gr Failsafe	C3	170 gr. ST	C4
150 gr Partition Gold	C2	150 gr. PP+	C4
Win 165 g PSP	C3		
165 gr Failsafe	C3		
168 gr Ball Silvertip	C2		
180 gr PP	C3	<b>Remington Loads</b>	
180 gr Failsafe	C3	55 gr. Accel	C3
180 gr Partition Gold	C3	150 gr. SPCL	C4
180 gr PP-Plus	C3	170 gr. SPCL	C4
		170 gr. HPCL	C4
<b>Remington Loads</b>			
125 gr PSP	C2	<b>Federal Loads</b>	
150 gr PSPCL	C2	170 gr. Partition	C4
150 gr BRPT	C2	170 gr. Hi-Shok SPFN	C4
180 gr. SPCL	C3	170 gr. Hi-Shok RN	C4
180 gr. PSPCL	C3	125 gr. Hi-Shok HP	C4
180 gr. BRPT	C3	170 gr. FN ProHunter	C4
220gr. SPCL	C4		
165 gr. PSPCL	C3	<b>.270 Winchester</b>	
168 gr. HPBT Matchking	C3	<b>Winchester Loads</b>	
180 gr. A-Frame	C3	130 gr. PP	C2
165 gr. PSPBT	C2	130 gr. ST	C2
165 gr ballistic tip	C3	150 gr. PP	C3
150 gr ballistic tip	C2	130 gr. Ballistic Silvertip	C2
		140 gr. Failsafe	C2
<b>Federal Loads</b>		130 gr. PPP	C1
165 gr. SBT GameKing	C3	150 gr. Partition Gold	C2
180 gr. Partition	C3	150 gr. PP+	C2
150 gr. SBT Gameking	C2		
180 gr. SBT Gameking	C3	<b>Remington Loads</b>	
150 gr. Ballistic tip	C2	100 gr. PSP	C2
165 gr. Ballistic Tip	C2	130 gr. PSPCL	C2
180 gr. Weldcore SP	C3	130 gr. BRBT	C2
165 gr. Bear Claw	C3	150 gr. SPCL	C3
180 gr. Bear Claw	C3	140 gr. A-Frame	C2
150 gr.Hi-Shok SP	C3	140 gr. PSPBT	C2
180 gr. Hi-Shok	C3	140 gr. Ballistic Tip	C2
125 gr. SPT ProHunter	C2		
220 gr. RN ProHunter	C4	<b>Federal Loads</b>	
180 gr. RN ProHunter	C3	150 gr. GameKing	C2
150 gr. SPT ProHunter	C2	130 gr. SBT Gameking	C1
165 gr. SPT ProHunter	C3	150 gr. Partition	C1
168 gr. HPBT Matchking	C3	150 gr. Ballistic Tip	C1
150 gr. FMJBT	C2	140 gr. Bear Claw	C1
180 gr. XLC Coated X-Bullet	C3	130 gr. Bear Claw	C1
		130 gr. Hi-Shok SP	C1
<b>.223 Remington</b>		150 gr. Hi-Shok RN	C3
<b>Winchester Loads</b>		130 gr. SPT ProHunter	C1
53 gr HP	C2	130 gr. Ballistic Tip	C1
55 gr. PSP	C2	130 gr. XLC Coated X-Bullet	C1
64 gr PP+	C2		
40 gr. BST	C2	<b>.243 Winchester</b>	
40 gr. Ballistic Silvertip	C1	<b>Winchester Loads</b>	
50 gr Ballistic Silvertip	C1	80 gr PSP	C1
45 gr JHP	C1	100 gr PP	C2
64 gr PP	C3	55 gr Ballistic Silvertip	C5
55 gr. FMJ	C2	95 gr Ballistic Silvertip	C1
		100 gr. PP+	C2
<b>Remington Loads</b>			
50 gr V-Max	C2	<b>Remington Loads</b>	
		80 gr PSP	C1
<b>Federal Loads</b>		80 gr HPPL	C1
55 gr Ballistic Tip	C2	100 gr PSPCL	C2
40 gr HP Varminter	C2	75 gr. V-Max	C1
55 gr. Hi-Shok SP	C3	100 gr PSPBT	C3
55 gr. FMJBT	C1	90 gr Ballistic Tip	C1

**Caliber**      **Dial****.243 Winchester (Continued)****Federal Loads**

100 gr SBT Gameking	C2
85 gr Gameking	C1
70 gr Ballistic Tip	C1
60 gr HP Varminter	C2
80 gr SPT ProHunter	C1
100 gr Hi-Shok SP	C2
70 gr TNT HP	C1
100 gr Partition	C2
70 gr TNT HP	C1
90 gr Bear Claw	C2

**.308 Winchester****Winchester Loads**

150 gr. PP	C3
180 gr. PP	C3
180 gr. Silvertip	C3
150 gr. Ballistic Silvertip	C2
168 gr. Ballistic Silvertip	C3
150 gr. Failsafe	C3
150 gr. Partition Gold	C2
168 gr. HPBT	C3
150 gr. PP+	C3

**Remington Loads**

150 gr. PSPCL	C3
180 gr. SPCL	C3
180 gr. PSPCL	C3
165 gr. PSPBT	C3
168 gr. HPBT Match	C3
165 gr. Ballistic Tip	C3

**Federal Loads**

165 gr. SBT Gameking	C3
180 gr. Partition	C3
150 gr. Ballistic Tip	C2
180 gr. Weldcore SP	C3
165 gr. Bear Claw	C3
150 gr. Hi-Shok	C3
180 gr. Hi-Shok	C3
180 gr. SPT ProHunter	C3
168 gr. HPBT Matchking	C3
175 gr. HPBT Matchking	C3
150 gr. FMJBT	C2
155 gr. HPBT Matchking	C2

**7 mm Remington Magnum****Winchester Loads**

160 gr. Partition Gold	C2
150 gr. PP+	C2
140 gr. Failsafe	C1
150 gr. Ballistic Silvertip	C1
160 gr. Failsafe	C2

**Remington Loads**

150 gr. PSPCL	C2
140 gr. PSPCL	C1
160 gr. A-Frame	C2
175 gr. PSPCL	C2
140 gr. PSPBT	C1
150 gr. Ballistic Tip	C1

**Federal Loads**

150 gr. SBT Gameking	C1
165 gr. SBT Gameking	C2
160 gr. Partition	C2
140 gr. Partition	C1
150 gr. Ballistic Tip	C1

**Caliber**      **Dial****.7 mm Remington Magnum**

Federal (Continued)

175 gr. Bear Claw	C2
160 gr. Bear Claw	C2
140 gr. Bear Claw	C1
175 gr. Hi-Shok SP	C2
150 gr. Hi-Shok SP	C2
160 gr. SPT ProHunter	C2
160 gr. XLC Coated X-Bullet	C2

**.300 Winchester Magnum****Winchester Loads**

150 gr. PP	C1
180 gr. PP	C2
180 gr. Ballistic Silvertip	C2
165 gr. Failsafe	C1
150 gr. Failsafe	C1
180 gr. Partition Gold	C1
180 gr. Failsafe	C2
180 gr. PP+	C1

**Remington Loads**

150 gr. PSPCL	C1
180 gr. PSPCL	C2
200 gr. A-Frame	C3
190 gr. PSPBT	C2

**Federal Loads**

200 gr. SBT Gameking	C2
150 gr. Bear Claw	C1
180 gr. Partition	C2
200 gr. Bear Claw	C3
180 gr. Weldcore SP	C2
180 gr. SPT ProHunter	C2
150 gr. SPT ProHunter	C1
190 gr. HPBT Matchking	C2

**.22-250 Remington****Winchester Loads**

40 gr. Ballistic Silvertip	C5
50 gr. Ballistic Silvertip	C5
45 gr. JSP	C1

**Remington Loads**

55 gr. PSP	C1
55 gr. HPPL	C5
50 gr. Vmax	C5

**Federal Loads**

55 gr. HPBT Gameking	C1
55 gr. Bear Claw	C1
40 gr. HP Varminter	C1
55 gr. Hi-Shok SP	C1
55 gr. Blitzking	C5

**.300 Winchester Short Magnum****Winchester Loads**

150 gr. Ballistic Silvertip	C1
180 gr. PP	C3
180 gr. Failsafe	C2

**Traditional Muzzleloaders**

C4

The Bushnell logo consists of a stylized 'C' shape positioned to the left of the brand name 'Bushnell'. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'll' in 'Bushnell'.

**Bushnell®**

**[www.bushnell.com](http://www.bushnell.com)**

**©2003 B.P.O.**